

## BROSSE ROTATIVE WB 120

Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.



Référence

2.644-060.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278476445
Poids	kg	0,4
Poids avec emballage	kg	0,5
Dimensions (L × l × H)	mm	309 × 153 × 135



## Tête de brossage rotative

- Action de nettoyage douce et efficace

## Changement d'embout par levier de déverrouillage


- Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.

## Application de détergent via le nettoyeur haute pression

- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.



## ACCESSOIRES POUR BROSSSE ROTATIVE WB 120 2.644-060.0



		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES</b>				
Accessoire interchangeable Universal pour WB 120 et WB 100	1	2.644-062.0	L'embout amovible universel pour la brosse de lavage rotative convient parfaitement au nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.	<input type="checkbox"/>
Accessoire interchangeable Car&Bike pour WB 120 et WB 100	2	2.644-063.0	Idéal pour le nettoyage des véhicules et des motos : l'embout amovible pour brosse de lavage rotative Car & Bike, en microfibres.	<input type="checkbox"/>
Accessoire interchangeable Home&Garden pour WB 120 et WB 100	3	2.644-064.0	Pour un nettoyage en profondeur des surfaces résistantes dans toute la maison : l'embout amovible pour brosse de lavage rotative Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	4	2.640-732.0	Adaptateur pour tuyau d'arrosage : permet de raccorder directement toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.   □ Accessoires optionnels.   ○ Détergents.