

## BALAI FRANGES MICROFIBRES 40X13CM

Serpillère microfibre universelle avec boucles et fixation à languettes. Pour une utilisation avec le balai à plat avec seau et presse d'essorage de Kärcher.



Référence **6.999-097.0**

### Caractéristiques techniques

Programme		CLASSIC
Type de sol		Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol		Sols lisses et texturés
Degré d'encrassement		Faible à moyen
Type de textile		Textiles réutilisables
Largeur de travail	cm	40
Fixation des textiles		Languettes
Matériau		80% PET / 20% PA
Matière textile		microfibre
Type de fabrication		Tissu support PET avec boucles cousues
Structure du textile		Velours bouclé
Température de lavage	°C	max. 90
Recommandation de lavage	°C	60
Température du sèche-linge	°C	60
Cycles de lavage*		env. 300
Quantité	pièce(s)	1
Unité d'emballage	pièce(s)	25
Poids par produit / Poids par m <sup>2</sup>	g	160
Dimensions (L x l)	cm	40 x 13

### Application



Pour une humidité optimale et un serpillage en une seule étape, immergez complètement la serpillière dans la flotte de nettoyage, laissez-la tremper puis essorez-la bien dans la presse.

### Propriétés

- Les franges sont entièrement fabriquées en microfibre de haute qualité
- Répartition uniforme des franges sur toute la surface de la serpillière
- Idéale pour le nettoyage des revêtements de sol imperméables très sales
- Pas de contact direct de la peau avec la housse utilisée

### Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres

\*En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie

- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge