

FC 2-4 BATTERY SET

Nettoyage facile, rapide et efficace : le nettoyeur de sols FC 2-4 élimine les impuretés sèches comme humides du quotidien en un seul passage. Batterie interchangeable et chargeur inclus.



Made in Europe



Référence

1.056-200.0

- Tout-en-un : élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passage
- Appareil léger et compact
- Nettoyage facile sous les meubles et autour des objets

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278926438
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batteries 4
Contenu du réservoir d'eau propre	ml	200
Contenu du réservoir d'eau sale	ml	100
Largeur de travail avec brosse-rouleau	mm	180
Temps de séchage du sol nettoyé	min	env. 2
Niveau de pression acoustique	dB/A	55
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V	nom. 3,6 - 3,7 / max. 4,2
Capacité	Ah	2,5
Nombre de batteries requises	pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m ²	env. 70 (2,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 20 (2,5 Ah)
Temps de charge de la batterie avec chargeur haute performance	min	130 / 150
80 % / 100 %		
Courant de charge	A	1
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	2,3
Poids avec emballage	kg	4,3
Dimensions (L × l × H)	mm	220 × 240 × 1200

Équipement

Variante	Batterie et chargeur inclus
Batterie	batterie rechargeable Battery Power 2,5 Ah (1 pièce)
Chargeur	Chargeur Battery Power 4 V (1 pièce)
Système à deux réservoirs	■
Rouleau universel FC 2	■
Détergent	Nettoyage des sols Universal RM 536 30 ml
Station d'accueil	■
Brosse	■

■ Standard.

* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se référer aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords. ** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol.



Tout-en-un : élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passage

- Un gain de temps de 50 % : la technologie de ramassage des gros déchets permet de laver le sol sans avoir à passer l'aspirateur au préalable.
- Ramassage optimal des cheveux grâce à des filtres à cheveux intégrés.
- Nettoyage optimisé le long des bords grâce au design exclusif de la tête de nettoyage des sols.



L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréable

- Système à deux réservoirs : humidification permanente du rouleau à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale.
- Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage.
- Le rouleau est lavable en machine à 60 °C.



Mise en marche / arrêt automatiques

- Simple à mettre en marche et à débrancher.
- Rapide et intuitif.
- Plus besoin de se pencher.

ACCESSOIRES POUR FC 2-4 BATTERY SET 1.056-200.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 4/25	1	2.443-002.0	La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah est utilisable dans tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.	■
CHARGEURS				
Chargeur rapide Duo Battery Power 4 V	2	2.443-060.0	Le chargeur rapide Duo permet de recharger jusqu'à 2 batteries interchangeables Kärcher Battery Power, de 2,5 Ah chacune, à 80 % en seulement 50 min et est compatible avec toutes les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 4 V.	□
NETTOYEUR DE SOLS				
Rouleaux				
Rouleau universel FC 2-4	3	2.863-329.0	Rouleau universel pour un nettoyage à faible humidité et un entretien tout en douceur de tous les sols durs. Non pelucheux, très absorbant et résistant. Lavable en machine jusqu'à 60 °C.	■
Rouleau spécial carrelage et pierre FC 2-4	4	2.863-331.0	Nettoyage ultra facile des sols durs résistants et des joints encrassés : avec le rouleau spécial carrelage et pierre pour le nettoyeur de sols FC 2-4 contre les salissures tenaces. Rouleau lavable en machine jusqu'à 60 °C.	□
HARTBODENREINIGER				
Nettoyant pour sols en bois RM 534	5	6.295-941.0	Pour un nettoyage, un rafraîchissement et un entretien puissants mais tout de même doux des sols en bois vernis. Avec protection contre l'humidité pour éviter que le sol ne se gonfle. Avec une odeur de citron agréable.	○
Nettoyant sol bois vernis RM 534	6	6.296-044.0		○
Nettoyant pour parquet ciré RM 535	7	6.295-942.0	FC Détergent pour parquet RM 535 nettoie, entretient et protège les sols en bois huilés et cirés et laisse une brillance mate comme la soie sans traits, sans besoin de rincer après. Avec une odeur de cire d'abeille agréable.	○
Nettoyant sol bois huilé et ciré RM 535	8	6.296-045.0		○
Nettoyant universel pour sols RM 536	9	6.295-944.0	Pour tous les sols durs : le nettoyant universel RM 536 pour un nettoyage performant. Enlève les marques de pas pour des résultats sans traits. Avec protection contre l'humidité pour éviter que le sol ne se gonfle. Avec une odeur de citron agréable.	○
Nettoyant sol dur universel RM 536	10	6.296-046.0		○
Multi-purpose floor cleaning RM 536	11	6.296-188.0		○
Nettoyant pour sols en pierre RM 537	12	6.295-943.0	FC Détergent Pierre RM 537 pour des résultats sans traits sur les carreaux, les pierres et les pierres naturelles. Enlève de façon efficace mais tout de même douce les marques de pas et convient également au vinyl, PVC et linoléum.	○
Nettoyant sol pierre RM 537	13	6.296-047.0		○
Nettoyant naturel pour sols RM 538N	14	6.296-286.0	Idéal pour tous les sols durs vitrifiés : le nettoyant naturel pour sols RM 538N à formule végétale pour une propreté durable. Très efficace contre la saleté et les odeurs désagréables.	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.