

OC 6-18

Nettoyeur sans fil moyenne pression, léger et compact, pour un nettoyage d'appoint rapide sans raccordement au secteur. La batterie interchangeable de 18 volts, le chargeur et le tuyau d'aspiration sont disponibles séparément.



Made in Germany



Référence

1.328-500.0

- Léger et compact, idéal pour un nettoyage rapide et efficace en déplacement ou autour de la maison.
- Fonctionnant sur batterie : batterie et chargeur non inclus.
- Compatible avec la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278940229
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Pression	bar	max. 24
Plage de pressions		Moyenne pression
Débit	l/h	max. 200
Voltage	V	18
Capacité	Ah	2,5
Nombre de batteries requises	pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 12
Poids sans accessoires	kg	2,5
Poids avec emballage	kg	3,6
Dimensions (L x l x H)	mm	384 x 241 x 204

Equipement

Variante	Batterie et chargeur non inclus
Aspiration de l'eau	■
Type de flexible	Tuyau flexible moyenne pression
Buse à jet plat	■
Filtre à eau intégré	■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"	■
Pistolet de nettoyage	Pistolet moyenne pression
Tube rallonge	court et long

■ Standard.



Nettoyage mobile

- Indépendant des sources de courant grâce à la technologie sans fil.
- Nettoyage possible même sans raccordement d'eau grâce au tuyau d'aspiration ou au chariot avec réservoir à eau de 12 litres (tous deux disponibles séparément).

Rangement des accessoires sur la machine

- Le flexible, le pistolet et la lance d'arrosage se rangent facilement sur l'appareil, avec un encombrement minimal et en toute sécurité.
- Les accessoires sont toujours à portée de main, même en déplacement.
- Un chariot à eau remplissable de 12 l est disponible comme accessoire en option.

Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.

ACCESSOIRES POUR OC 6-18 1.328-500.0



	Référence	Descriptif	
PORTABLE			
Tube rallonge	1 2.644-173.0	Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires KHB et OC 6-18.	■
Nettoyeur de surfaces PS 20	2 2.644-018.0	Cette brosse nettoiyante haute performance est le complément idéal des modèles KHB et OC 6-18 pour nettoyer les petites surfaces et les escaliers.	□
Flexible d'aspiration SH 5	3 2.644-124.0	Flexible d'aspiration de 5 m pour les modèles KHB et OC 6-18, destiné à aspirer l'eau de sources alternatives telles que les cuves d'eau de pluie ou les bidons d'eau.	□
Canon à mousse FJ 24	4 2.644-135.0	Le canon à mousse FJ 24 portable pour l'application des détergents Home & Garden avec les modèles KHB et OC 6-18.	□
Brosse WB 24	5 2.644-136.0	La brosse WB 24 pour les modèles KHB et OC 6-18 complète le jet plat intégré par le pouvoir nettoyant mécanique des poils extra longs.	□
Multi Jet 5 en 1 MJ 24	6 2.644-171.0	Lance multijet polyvalente 5 en 1 pour les modèles KHB et OC 6-18 : la MJ 24 avec jet crayon, jet plat, jet de rinçage, jet nuage et jet d'arrosage. Facile à régler : il suffit de tourner la tête de buse.	□
Lance d'arrosage variable VJ 24 360°	7 2.644-172.0	Lance d'arrosage variable avec articulation réglable à 360° : la VJ 24 pour les modèles KHB et OC 6-18 est idéale pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.	□
Chariot à eau WT 12 l	8 2.644-351.0	Le chariot à eau de 12 l, qui fait office de réservoir à eau et de support mobile, est le complément parfait pour le nettoyeur sans fil moyenne pression OC 6-18 disponible séparément.	□
BATTERIES			
Battery Power 18/25	9 2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Battery Power 18/50	10 2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS			
Chargeur rapide Battery Power 18 V	11 2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR			
Démarrreur kit Battery Power 18/25	12 2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Démarrreur kit Battery Power 18/50	13 2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
NETTOYER UN VÉHICULE			
Nettoyant anti-insectes RM 618	14 6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR OC 6-18 1.328-500.0



15



16



17



18



19



20



21



22

	Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE			
Détergent pour vitres auto RM 650	15 6.296-105.0	Nettoyage sans traces ni éblouissement des vitres et rétroviseurs de votre voiture. Élimination fiable des insectes, des traces de doigts et des salissures provenant de la route. À effet antistatique pour réduire le ré-encrassement.	<input type="radio"/>
Détergent pour habitacle RM 651	16 6.296-106.0	Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuir. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs.	<input type="radio"/>
Produit d'entretien pour tableau de bord éclat satiné RM 652	17 6.296-107.0	Entretien et protection en profondeur pour tous les plastiques et revêtements en caoutchouc. Garantit des surfaces à l'éclat satiné, comme neuves, agréables au toucher, à effet déperlant et antitaches.	<input type="radio"/>
Cire lustrante RM 660	18 6.296-108.0	Nettoyage en profondeur et conservation résistante aux lavages et aux intempéries en un seul passage. Les rayures et traces fines sont éliminées et les couleurs retrouvent leur éclat d'origine.	<input type="radio"/>
Nettoyeur de jante Premium RM 667	19 6.296-048.0	Pouvoir nettoyant élevé et formule active efficace contre les saletés venues de l'extérieur, sur tous les types de moquettes classiques. Le système intelligent de changement de couleur indique la durée d'activité du nettoyant.	<input type="radio"/>
Produit lave-glace hiver concentré RM 670	20 6.296-109.0	Produit vitres et antigel pour lave-glace et lave-phares. Évite que le pare-brise gèle et garantit une vision sans traces ni éblouissement.	<input type="radio"/>
Produit lave-glace été concentré 1:100 RM 672	21 6.296-110.0	Détergent concentré ultra-efficace pour une vision sans éblouissement ni traces en été. Élimine efficacement les traces d'insectes et les fientes. Rendement : 250 ml suffisent pour 25 l de liquide détergent.	<input type="radio"/>
Nettoyant Moto RM 44 G	22 6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place.	<input type="radio"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.