

## CNS 18-30 BATTERY

Facile à manier, polyvalente pour vos diverses applications et parfaite pour l'entretien des arbres : la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery à système de tension de chaîne sans outils.



### Référence

1.444-001.0

- Idéal pour l'entretien des arbres à branches fines
- Simplicité des réglages et de l'utilisation
- Frein de chaîne et système de déverrouillage pour une utilisation en toute sécurité

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278548937
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Rails de guidage	cm	30
Vitesse de la chaîne	m/s	10
Pas de chaîne		3/8" LP
Jauge		1.1 mm / 0.043"
Nombre de maillons		45
Capacité du réservoir d'huile	ml	200
Niveau sonore garanti	dB/A	101
Vibrations de la poignée avant ( $\Delta K = 1,5 \text{ m/s}^2$ )	$\text{m/s}^2$	3,5
Valeurs de vibration poignée arrière ( $\Delta K = 1,5 \text{ m/s}^2$ )	$\text{m/s}^2$	5,2
Entraînement		Moteur sans balais
Voltage	V	18
Autonomie par charge de batterie *	Coupes	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	3,4
Poids avec emballage	kg	5,6
Dimensions (L x l x H)	mm	690 x 230 x 245

### Équipement

Variante	Batterie et chargeur non inclus
Rails de guidage	■
Chaîne de tronçonneuse	■
Flacon d'huile	■
protection de chaîne	■
Tension de la chaîne sans outils	■
Graissage de la chaîne automatique	■
Frein de chaîne	■
Indicateur de niveau d'huile	■

■ Standard.



### Tension de la chaîne sans outils

- Tension de la chaîne sans efforts à l'aide d'un bouton tournant.



### Graissage de la chaîne automatique

- Pour une utilisation à faible entretien de la tronçonneuse sans fil.




### Protection anti-recul

- La chaîne s'arrête immédiatement - pour une sécurité maximale en cas d'effet de recul.

## ACCESSOIRES POUR CNS 18-30 BATTERY

### 1.444-001.0



		Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES</b>				
Battery Power 18/50	1	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	2	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>				
Démarrageur kit Battery Power 18/50	3	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>TRONÇONNEUSE</b>				
Chaîne CNS 18-30 Battery	4	2.444-019.0	La chaîne pour le lamier de 30 cm de la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment. Se remplace aisément grâce au système de tension de chaîne sans outils.	<input type="checkbox"/>
Rail de guidage CNS 18-30	5	6.444-266.0	Parfaitement adapté à la tronçonneuse à batterie CNS 18-30 de Kärcher : le rail de guidage se remplace facilement et favorise un résultat de coupe optimal.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>				
Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.