

## FRANGE À SCRATCH MICROBLUE, 30 CM

Frange en microfibre haut pouvoir absorbant, avec dos à scratch.



### Référence

9.212-086.0

### Caractéristiques techniques

Type de textile		Textiles réutilisables
Matériau		85% PET / 15% PA
Matière textile		microfibre
Température de lavage	°C	max. 90
Recommandation de lavage	°C	60
Quantité	pièce(s)	1
Unité d'emballage	pièce(s)	25
Poids de l'emballage	kg	0,1
Dimensions (L x l)	cm	32 x 12,5
Dimensions, emballé	mm	320 x 125 x 15

### Application



#### Méthode de pulvérisation

Appliquer quelques pulvérisations du détergent sur la bonnette sèche ou humide puis essuyer les surfaces. Dans la plupart des cas, une deuxième étape de travail pour le séchage de la surface n'est pas nécessaire.



#### Méthode de préconditionnement

Utiliser une méthode de préconditionnement avec une teneur en flote de nettoyage d'environ 150 % du poids net. Dans la plupart des cas, une deuxième étape de travail pour le post-séchage de la surface n'est pas nécessaire.



#### Gants

Lors du nettoyage à l'aide de bonnettes microfibres, Kärcher recommande de toujours porter des gants.

### Propriétés

- Porte le label environnemental européen (écolabel européen)
- Ergonomique : il s'agit du système le plus léger de la gamme de produits TTS
- Hygiène maximale : les microfibres pénètrent dans la microporosité du sol, collectent la saleté et les bactéries
- Simple : le serpillière microfibre se change rapidement et simplement

### Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge